

OBSAH

I. Předmluva	1-1
II. Informace o kartě Print Server Card	2-1
Konfigurace parametrů	2-2
Podpora	2-5
Funkce	2-5
III. Instalace v prostředí systému Windows	3-1
Tisk v prostředí Windows 95/98/Me pomocí protokolu TCP/IP	3-3
Nastavení sítě	3-3
Nastavení karty Print Server Card	3-4
Přidání portu LPR aplikace SC-Print2000	3-6
Přidání portu IPP aplikace SC-Print2000	3-8
Tisk v prostředí Windows NT 4.0 pomocí protokolu TCP/IP	3-10
Nastavení sítě	3-10
Nastavení karty Print Server Card	3-12
Tisk pomocí portu LRP v prostředí Windows NT 4.0	3-14
Tisk v prostředí Windows 2000/XP pomocí protokolu TCP/IP	3-15
Nastavení sítě	3-15
Nastavení karty Print Server Card	3-16
Tisk pomocí standardního portu TCP/IP v systému Windows 2000 nebo Windows XP	3-18
Tisk z portu LPR v prostředí Windows 2000/XP	3-22
Přidání portu IPP v prostředí Windows 2000/XP	3-24
Tisk v prostředí Windows 95/98/Me pomocí protokolu NetBEUI	3-26
Nastavení sítě	3-26
Nastavení karty Print Server Card	3-27
Přidání tiskárny	3-28
Tisk v prostředí Windows NT 4.0 pomocí protokolu NetBEUI	3-29

Nastavení sítě	3-29
Nastavení karty Print Server Card	3-30
Přidání tiskárny	3-31
Tisk v prostředí Windows 2000 pomocí protokolu NetBEUI.....	3-32
Nastavení sítě	3-32
Nastavení karty Print Server Card	3-33
Přidání tiskárny	3-34
 IV. Použití v prostředí NetWare	4-1
Tisk v prostředí NetWare	4-2
Režim tiskového serveru.....	4-2
Režim vzdálené tiskárny	4-3
Tisk v prostředí NetWare 5/4.x.....	4-4
Nastavení pro prostředí NDS.....	4-4
Nastavení pro prostředí Bindery	4-16
Tisk prostřednictvím souborového serveru	4-22
Tisk v prostředí NetWare 3.x.....	4-23
Nastavení souborového serveru a karty Print Server Card.....	4-23
Tisk prostřednictvím souborového serveru	4-29
 V. Použití v prostředí Macintosh.....	5-1
Tisk z prostředí Macintosh	5-2
Instalace a načtení nástroje PSC Setup Utility	5-2
General konfigurace	5-6
Konfigurace protokolu AppleTalk	5-7
Nastavení tiskárny a tisku	5-8
Konfigurace ostatních protokolů	5-10
Konfigurace protokolu TCP/IP	5-10
Konfigurace protokolu NetWare.....	5-11
Konfigurace protokolu NetBEUI	5-13

VI. Použití v prostředí UNIX	6-1
Konfigurace souboru hostitelů	6-2
Tisk pomocí LPD	6-3
Použití v prostředí Solaris 2.6	6-4
Použití v prostředí Solaris 2.3x - 2.5x	6-6
Použití v prostředí HP-UX 9.x a 10.x	6-8
Použití v prostředí AIX 4.x.x	6-10
Použití v prostředí BSD UNIX	6-12
Tisk pomocí FTP	6-14
 VII. Uživatelský software pro kartu Print Server Card	7-1
Úvod k uživatelskému softwaru pro kartu Print Server Card	7-2
Rychlá instalace karty Print Server Card	7-4
Standardní instalace karty tiskového serveru	7-5
Načtení programu NICManager	7-6
Ruční konfigurace adresy IP	7-10
General konfigurace	7-11
Konfigurace protokolu TCP/IP	7-12
Konfigurace protokolu NetWare	7-14
Konfigurace protokolu AppleTalk	7-17
Konfigurace protokolu NetBEUI	7-18
Potvrzení nastavení	7-19
Monitorování stavu systému	7-20
Správa objektů NetWare	7-21
Nastavení programu NICManager	7-23
Instalace aplikace SC-Print2000	7-25
Instalace aplikace SC-Print2000	7-25
Přidání portu LPR aplikace SC-Print2000	7-26
Přidání portu IPP aplikace SC-Print2000	7-27
Nastavení ovladače tiskárny	7-29

VIII. Odstraňování problémů	8-1
Problémy během instalace	8-2
Problémy v prostředí Windows (TCP/IP)	8-2
Problémy v prostředí Windows (NetBEUI)	8-2
Problémy v prostředí NetWare	8-3
Problémy v prostředí Macintosh	8-4
 Dodatek	 1
Nastavení adresy IP pomocí DHCP/BOOTP/RARP/ARP	2
Nastavení adresy IP pomocí DHCP (Windows NT 4.0)	2
Nastavení adresy IP pomocí DHCP (Windows 2000)	4
Nastavení adresy IP pomocí BOOTP	6
Nastavení adresy IP pomocí RARP	7
Nastavení adresy IP pomocí ARP	8
Informace o protokolu NetBEUI	10
Informace o službě TELNET	12