

INSTALACE SOFTWARE

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

	Strana
• ÚVOD	1
• PŘED INSTALACÍ	2
• INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE	3
• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	9
• NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	10
• JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL	11
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12

ÚVOD

Tento návod popisuje instalaci a konfiguraci softwaru, který je zapotřebí k tisku pomocí tohoto zařízení. Popisuje také postup zobrazení Elektronického návodu k použití.



- Obrázky okének v tomto návodu jsou především z Windows XP. U ostatních verzí Windows se mohou okénka svým vzhledem lišit od těch v návodu.
- Pokud se v tomto návodu objeví "AR-XXXX", prosíme dosadte za "XXXX" název (číslo) vašeho modelu. Název modelu najdete v kapitole "ROZDÍLY MEZI MODELY" v Návodu k obsluze.
- Tento návod k obsluze uvádí dodaný Software CD-ROM jako "CD-ROM".

Oznámení o ochranných známkách

- Operační systém Microsoft® Windows® je ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v U.S.A. a dalších zemích.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, a Windows® XP jsou ochranné známky Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- IBM a PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit.

LICENČNÍ SOUHLAS

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolné části softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek LICENČNÍ SOUHLAS.

OBSAH

ÚVOD	1
PŘED INSTALACÍ	2
● POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	2
● INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POSTUP INSTALACE	2
INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE	3
● INSTALACE VE WINDOWS XP (USB/PARALELNÍ KABEL)	3
● INSTALACE VE WINDOWS 98/Me/2000 (KABEL USB)	5
● INSTALACE VE WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 (PARALELNÍ KABEL)	7
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	9
● PŘIPOJENÍ KABELU USB	9
● PŘIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU	10
NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	10
JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL	11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12

PŘED INSTALACÍ

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před samotnou instalací zkontrolujte následující požadavky na hardware a software.

Typ počítače	Počítač typu IBM PC/AT nebo kompatibilní, vybavený rozhraním USB 2.0*1/ 1.1*2 nebo obousměrným paralelním rozhraním (IEEE 1284)
Operační systém*3	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 nebo novější)*4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4
Další požadavky na hardware	Prostředí, ve kterém může některý z výše zmíněných operačních systémů plně fungovat.

*1 Port USB 2.0 stroje přenáší data rychlostí danou specifikací USB 2.0 (Hi-Speed) jen tehdy, je-li v počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0, nebo jestliže je nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP, který firma Microsoft poskytuje pomocí "Windows Update".

*2 Kompatibilní s modely s předinstalovanými Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition a standardně vybavenými rozhraním USB.

*3 Tisk není dostupný v režimu MS-DOS.

*4 K instalaci softwaru pomocí instalátoru je zapotřebí mít práva správce počítače.

INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POSTUP INSTALACE

Zvolte postup instalace odpovídající vašemu operačnímu systému a typu připojení (kabelu).

Operační systém	Kabel	Postup instalace
Windows XP	USB/Paralelní	INSTALACE VE WINDOWS XP (USB/PARALELNÍ KABEL) (str. 3)
Windows 98/Me/2000	USB	INSTALACE VE WINDOWS 98/Me/2000 (KABEL USB) (str. 5)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Paralelní	INSTALACE VE WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 (PARALELNÍ KABEL) (str. 7)

INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE



- V následujícím popisu se předpokládá, že je myš nastavena pro ovládání pravou rukou.
- Pokud se objeví chybové hlášení, postupujte podle instrukcí na obrazovce. Po odstranění problému bude instalace pokračovat. V závislosti na druhu problému budete možná muset stisknout tlačítko "Storno" a ukončit instalační program. V tom případě instalujte software až po vyřešení tohoto problému.

INSTALACE VE WINDOWS XP (USB/PARALELNÍ KABEL)

1 USB nebo paralelní kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je kabel připojen, objeví se okénko pro zařízení Plug and Play. Pokud se toto stane, klepněte na tlačítko "Storno" a odpojte kabel.



Kabel se připojí v kroku 13.

2 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

3 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Tento počítač" (), a nakonec poklepejte na ikonku CD-ROMu ().

4 Poklepejte na ikonku "Nastavení" ().




Pokud se po poklepání na ikonku "Nastavení" objeví výběr jazyka, zvolte jazyk, který chcete použít a klepněte na tlačítko "Další". (Obvykle se správný jazyk zvolí automaticky.)

5 Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko "Ano".

6 Přečtete si zprávu v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko "Další".

7 Klikněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Před instalací software klikněte na tlačítko "Zobrazit README" a prohlédněte si detailní informace o software.



8 Klikněte na tlačítko "Další".

9 Až se instalátor zeptá na způsob připojení tiskárny, zvolte "Připojeno k tomuto počítači." a poté stiskněte tlačítko "Další".



10 Postupujte podle instrukcí na obrazovce.



Pozor

Pokud se při kopírování souborů objeví následující okénko, klepněte na tlačítko "Pokračovat". (Hlášení se může objevit vícekrát než jednou)



11 Až se objeví okénko Dokončit, klepněte na tlačítko "OK".

12 V okně z kroku 7 klikněte na tlačítko "Zavřít".

Když se objeví výzva, abyste připojili stroj k počítači, klikněte na tlačítko [OK].



Po instalaci se může objevit hlášení, které vás vyzve k restartování počítače. V tom případě klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte počítač.

13 Připojte propojovací kabel k zařízení a k počítači (str. 9).


- Pokud používáte kabel USB, ujistěte se, že je zařízení zapnuto a poté připojte kabel.
- Pokud používáte paralelní kabel, vypněte zařízení a váš počítač, připojte kabel, zapněte zařízení a poté zapněte počítač.

Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.



Pozor

Pokud se objeví následující hlášení, zavřete jeho okénko.



Objeví se okénko s názvem "Vysokorychlostní zařízení USB". Zavřete jej. Toto hlášení se objeví, pokud zařízení není v režimu USB 2.0 "Hi-Speed". Informace týkající se změny režimu USB 2.0 najdete v "FUNKCE TISKU" v Návodu k obsluze.

14 Začněte s instalací ovladače tiskárny.

V dialogovém okně "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem" se objeví "SHARP AR-XXXX". Zvolte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a klepněte na tlačítko "Další". Pokračujte podle instrukcí na obrazovce.



Pozor

Pokud se objeví okénko "Testem pro získání loga systému Windows", klepněte na tlačítko "Pokračovat".



Pokud je nainstalována Karta s dvojitou funkcí, nainstaluje se ovladač tiskárny s názvem "AR-XXXX (EB)".

Tím je dokončena instalace softwaru.

Nastavte ovladač tiskárny podle popisu v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (str. 10).

INSTALACE VE WINDOWS 98/Me/2000 (KABEL USB)

- 1 Kabel USB nesmí být připojen k zařízení. Nejprve se ujistěte, že kabel není k zařízení připojen.**
Pokud je kabel připojen, objeví se okénko pro zařízení Plug and Play. Pokud se toto stane, klepněte na tlačítko "Storno" a odpojte kabel.



Kabel se připojí v kroku 14.

- 2 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.**

- 3 Poklepejte na "Tento počítač" () a poté klepněte dvakrát na ikonu CD-ROMu ().**

- 4 Poklepejte na ikonu "Nastavení" ().**




Pokud se po poklepání na ikonu "Nastavení" objeví výběr jazyka, zvolte jazyk, který chcete použít a klepněte na tlačítko "Další". (Obvykle se správný jazyk zvolí automaticky.)

- 5 Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko "Ano".**

- 6 Přečtete si zprávu v okně "Vítejte" a poté klepněte na tlačítko "Další".**

- 7 Klikněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".**

Před instalací software klikněte na tlačítko "Zobrazit README" a prohlédněte si detailní informace o software.




- 8 Klikněte na tlačítko "Další".**

- 9 Až se instalátor zeptá na způsob připojení tiskárny, zvolte "Připojeno k tomuto počítači." a poté stiskněte tlačítko "Další".**



- 10 Až se objeví okénko pro výběr typu připojení, vyberte "USB" a poté klepněte na tlačítko "Další".**



11 Postupujte podle instrukcí na obrazovce.



Pozor

Pokud se ve Windows 2000 objeví následující okénko během kopírování souborů (hlášení se může objevit vícekrát než jednou), klepněte na tlačítko "Ano".



12 Až se objeví okénko Dokončit, klepněte na tlačítko "OK".

13 V okně z kroku 7 klikněte na tlačítko "Zavřít".

Když se objeví výzva, abyste připojili stroj k počítači, klikněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může objevit hlášení, které vás vyzve k restartování počítače. V tom případě klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte počítač.

14 Ujistěte se, že je zařízení zapnuto a poté připojte kabel USB. (str. 9)

Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.

15 Postupujte podle instrukcí v okénku pro zařízení Plug and Play, které se objevilo ve vaší verzi operačního systému Windows.



Pokud je nainstalována Karta s dvojitou funkcí, nainstaluje se ovladač tiskárny s názvem "AR-XXXX (EB)".

Tím je dokončena instalace softwaru.

Nastavte ovladač tiskárny podle popisu v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (str. 10).

INSTALACE VE WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 (PARALELNÍ KABEL)

- 1** USB nebo paralelní kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je kabel připojen, objeví se okénko pro zařízení Plug and Play. Pokud se toto stane, klepněte na tlačítko "Storno" a odpojte kabel.



Kabel se připojí v kroku 17.

- 2** Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

- 3** Poklepejte na "Tento počítač" () a poté poklepejte dvakrát na ikonu CD-ROMu ().

- 4** Poklepejte na ikonu "Nastavení" ().



Pokud se po poklepání na ikonu "Nastavení" objeví výběr jazyka, zvolte jazyk, který chcete použít a klepněte na tlačítko "Další". (Obvykle se správný jazyk zvolí automaticky.)


- 5** Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápáte obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko "Ano".

- 6** Přečtete si zprávu v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko "Další".

Pokud používáte Windows 95/NT 4.0, přejděte na krok 11.

- 7** Klikněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Před instalací software klikněte na tlačítko "Zobrazit README" a prohlédněte si detailní informace o software.




- 8** Klikněte na tlačítko "Další".

- 9** Až se instalátor zeptá na způsob připojení tiskárny, zvolte "Připojeno k tomuto počítači." a poté stiskněte tlačítko "Další".




- 10** Až se objeví okénko pro výběr připojení, zvolte "Paralelní" a klepněte na tlačítko "Další".



11 Zvolte port tiskárny a klepněte na tlačítko "Další".

Jako port tiskárny zvolte "LPT1".



Pokud se neobjeví "LPT1", používá tento port jiná tiskárna nebo periferní zařízení. V tom případě pokračujte s instalací a po dokončení instalace změňte nastavení portu tak, aby zařízení mohlo používat port LPT1. Postup je popsán v kapitole "Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)." na straně 13.

12 Zvolte instalaci ovladače tiskárny podle toho, jestli je nebo není instalována Karta s dvojitou funkcí a poté klepněte na tlačítko "Další".

Pokud není Karta s dvojitou funkcí nainstalována, musíte vybrat "Pro standardní model".



Pozor Pokud není Karta s dvojitou funkcí nainstalována a vy vyberete ovladač pro Kartu s dvojitou funkcí, nebude tisk možný.

13 Až se objeví okénko pro výběr modelu zařízení, zvolte model vašeho zařízení a klepněte na tlačítko "Další".

Pokud si nejste jistí názvem modelu, podívejte se do kapitoly "ROZDÍLY MEZI MODELÝ" v Návodu k obsluze.

14 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

15 Až se objeví okénko Dokončit, klepněte na tlačítko "OK".

16 V okně z kroku 7 klikněte na tlačítko "Zavřít".

Když se objeví výzva, abyste připojili stroj k počítači, klikněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může objevit hlášení, které vás vyzve k restartování počítače. V tom případě klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte počítač.

17 Vypněte zařízení a připojte zařízení k počítači pomocí paralelního kabelu. (str. 10)

Poté co připojíte zařízení k počítači, zapněte zařízení a nainstalujte počítač.

Tím je dokončena instalace softwaru.

Nastavte ovladač tiskárny podle popisu v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (str. 10).

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Připojení zařízení k počítači provedete následujícím postupem.

Propojovací kabely k připojení zařízení k počítači nejsou součástí dodávky zařízení. Prosíme, kupte si vhodný kabel pro váš počítač.

Propojovací kabel

Kabel USB

Odstíněný kroucený párový kabel pro vysokorychlostní přenos (3 metry max.)

Pokud má být zařízení připojeno pomocí USB 2.0 (je nainstalována Karta s dvojitou funkcí), prosíme, kupte kabel podporující USB 2.0.

Paralelní kabel

Odstíněný obousměrný paralelní kabel standardu IEEE-1284 (3 metry max.)




- USB připojení je dostupné u počítačů typu PC/AT, které byly již původně opatřené portem USB a byl na nich předinstalován některý z operačních systémů Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition.
- Nepřipojujte kabel rozhraní před instalací ovladače tiskárny. Kabel rozhraní je třeba připojit během instalace ovladače tiskárny.

PŘIPOJENÍ KABELU USB

Připojení přes USB 1.1

- 1 Připojte kabel do konektoru USB 1.1 na zařízení.**


- 2 Připojte druhý konec kabelu do konektoru USB na vašem počítači.**



Připojení přes USB 2.0 (pokud je nainstalována Karta s dvojitou funkcí)

- 1 Připojte kabel (podporující USB 2.0) do portu USB 2.0 na zařízení.**


- 2 Připojte druhý konec kabelu do portu USB na počítači.**



- Port USB 2.0 bude přenášet data rychlostí specifikovanou ve standardu USB 2.0 (Hi-Speed) pouze pokud je na počítači nainstalován ovladač Microsoft USB 2.0, nebo pokud je nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP, který je dostupný přes webovou stránku "Windows Update" společnosti Microsoft.
- Pokud chcete používat plnou rychlost rozhraní USB 2.0, "Přepínání režimu USB 2.0" v Uživatelských programech musí být nastaveno na "Hi-Speed/Vysokorychlostní". Další informace naleznete v kapitole "Uživatelské programy" v Návodu k obsluze.
- Používejte režim "Hi-Speed" pouze pokud váš počítač běží na operačním systému Windows 2000/XP.
- Není zaručeno, že dosáhnete plné rychlosti USB 2.0 při použití PC karty podporující USB 2.0, i pokud je nainstalován ovladač Microsoft USB 2.0. Pokud chcete nainstalovat nejnovější ovladač (který může umožnit vyšší rychlost), kontaktujte výrobce vaší PC karty.
- Kabel můžete připojit i do portu USB 1.1. Nicméně se tak sníží výkon na úroveň USB 1.1.

PŘIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU

- 1 Ujistěte se, že jsou počítač i zařízení vypnuté.
- 2 Připojte kabel do paralelního konektoru a upevněte jej pomocí spon.



- 3 Připojte druhý konec kabelu do paralelního konektoru na vašem počítači.

NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU


Po dokončení instalace ovladače tiskárny je třeba v ovladači správně nakonfigurovat počet zásobníků papíru v zařízení a velikost papíru vloženého v jednotlivých zásobnících.

- 1 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Ovládací panely", dále "Tiskárny a jiný hardware" a nakonec "Tiskárny a faxy". Pokud máte jiný operační systém než Windows XP, klepněte nejprve na tlačítko "Start", poté na "Nastavení" a nakonec na "Tiskárny".


- 2 Klepněte na ikonku ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a poté zvolte "Vlastnosti" v nabídce "Soubor". Pokud používáte Windows NT 4.0/2000/XP, přejděte na krok 4.

- 3 Ve Windows 95/98/Me klepněte na záložku "Nastavení".

- 4 Klepněte na záložku "Konfigurace" a nastavte konfiguraci podle nainstalovaného příslušenství. Nastavte konfiguraci tiskárny správně. Pokud se tak nestane, nemusí tisk probíhat správně.



- 5 Klepněte na tlačítko "Nastavit stav zásobníku" a vyberte velikost papíru, který je v každém zásobníku vložen. V nabídce "Zdroj papíru" vyberte zásobník a poté zadejte velikost papíru, který je v daném zásobníku vložen, pomocí nabídky "Nastavení formátu papíru". Opakujte postup pro každý další zásobník.



! Pozor

Pokud není Karta s dvojitou funkcí nainstalována, musíte nakonfigurovat nastavení v "Nastavit stav zásobníku" a poté během tisku musíte zvolit jiný zásobník než "Automatický výběr" ve "Zdroj papíru" v záložce "Papír" okénka pro nastavení ovladače tiskárny.

- 6 Klepněte na tlačítko "OK" v okně "Nastavit stav zásobníku".

- 7 Klepněte na tlačítko "OK" v okně vlastností tiskárny.

JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL

Elektronická příručka obsahuje podrobné pokyny pro používání zařízení jako tiskárny. Po dokončení počáteční instalace si v elektronické příručce přečtete, jako používat funkci tiskárny.



Elektronický návod lze zobrazit pouze pokud je na vašem počítači nainstalován Acrobat Reader 5.0 nebo novější. Pokud Acrobat Reader nemáte, postupujte podle instrukcí v kapitole "Instalace Acrobat Readeru".

1 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

2 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Tento počítač" () a nakonec poklepejte na ikonku CD-ROMu ().
Pokud používáte Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, poklepejte na "Tento počítač" a poté na ikonku CD-ROMu.

3 Poklepejte na složku s názvem "Manual", poklepejte na složku "Czech" a poté na ikonku "AR_5316E_5320E.pdf".
Objeví se Online Manuál.



- Pokud budete používat tento návod častěji, doporučujeme soubor s návodem nakopírovat z CD-ROMu do vašeho počítače.
- Elektronický návod lze vytisknout pomocí programu Acrobat Reader. Společnost SHARP vám doporučuje vytisknout si z návodu stránky, ke kterým se často vracíte.
- Informace o používání programu Acrobat Reader naleznete v "Nápovědě" Acrobat Readeru.

Instalace Acrobat Readeru.

1 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

2 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Tento počítač" () a nakonec poklepejte na ikonku CD-ROMu ().
Pokud používáte Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, poklepejte na "Tento počítač" a poté na ikonku CD-ROMu.

3 Klepněte dvakrát na složku s názvem "Acrobat" a poté poklepejte na ikonku programu "arce505cze.exe".
Při instalaci Acrobat Readeru postupujte podle pokynů na obrazovce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se software nenainstaloval správně, zkontrolujte následující položky na vašem počítači. Odstranění softwaru je popsáno v kapitole "ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD" v Návodu k obsluze.

Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP)

Pokud nelze nainstalovat ovladač tiskárny v systémech Windows 2000/XP, postupujte podle následujících pokynů a zkontrolujte nastavení v počítači.

1 Klepněte na tlačítko "Start" a poté na "Ovládací panely".


Ve Windows 2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na "Výkon a údržba", a poté na "Systém".

Ve Windows 2000 poklepejte na ikonku "Systém".

3 Klepněte na záložku "Hardware" a poté na tlačítko "Podpisy ovladačů".

4 Zkontrolujte "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Ověření podpisu souboru" ve Windows 2000).



Pokud je vybrána možnost "Blokovat", nebude možné nainstalovat ovladač tiskárny. Vyberte možnost "Upozornit" a potom nainstalujte ovladač tiskárny podle pokynů v části "INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE".

Neobjevilo se okénko pro zařízení typu Plug and Play (při použití kabelu USB)

Pokud se po připojení zařízení k počítači neobjevilo okénko pro zařízení typu Plug and Play, postupujte podle kroků popsaných níže. Zjistíte tak, jestli je port USB dostupný.

1 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Ovládací panely" a nakonec klepněte na "Výkon a údržba".

Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klepněte na tlačítko "Ovládací panely".

2 Klepněte na tlačítko "Systém", poté na záložku "Hardware" a poté klepněte na tlačítko "Správce zařízení".

V seznamu zařízení se objeví položka "Řadiče sběrnice USB"



- Ve Windows 98/Me poklepejte na ikonku "Systém" a poté na záložku "Správce zařízení".
- Ve Windows 2000 poklepejte na ikonku "Systém", klepněte na záložku "Hardware" a nakonec na tlačítko "Správce zařízení".
- Pokud se v prostředí Windows Me neobjevila ikonka "Systém", klepněte na "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".

3 Klepněte na ikonku vedle položky "Řadiče sběrnice USB".



Objeví se dvě položky: typ chipsetu řadiče a kořenový hub. Pokud se objevily obě tyto položky, můžete používat port USB. Pokud je u položky "Řadiče sběrnice USB" zobrazeno varování v podobě žlutého vykřičníku nebo se položka vůbec nezobrazila, přečtěte si prosíme návod k počítači nebo kontaktujte výrobce počítače.

4 Jakmile jste zkontrolovali, že je port USB dostupný, nainstalujte software tak, jak je popsáno v materiálu "INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE".

Nelze správně nainstalovat ovladač tiskárny pomocí technologie Plug and Play (Windows 2000/XP)

Pokud nelze v systémech Windows 2000/XP správně nainstalovat ovladač tiskárny pomocí technologie Plug and Play (například pokud se instalace Plug and Play provede bez kopírování souborů požadovaných pro instalaci ovladače tiskárny), postupujte podle následujících kroků, odeberte nepotřebná zařízení a potom nainstalujte ovladač tiskárny podle pokynů v části "INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE" (str. 3).

1 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Ovládací panely" a nakonec klepněte na "Výkon a údržba".


Ve Windows 2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na tlačítko "Systém", poté na záložku "Hardware" a poté klepněte na tlačítko "Správce zařízení".



Ve Windows 2000 poklepejte na ikonku "Systém", klepněte na záložku "Hardware" a nakonec na tlačítko "Správce zařízení".

3 Klepněte na ikonku vedle položky "Další zařízení".



Pokud se zobrazí "SHARP AR-XXXX", označte jej a odstraňte.



Pokud se neobjeví "Další zařízení", zavřete okno "Správce zařízení".

4 Nainstalujte software tak, jak je popsáno v materiálu "INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE".

Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu).

Pokud používá paralelní port jiná tiskárna a nelze tisknout pomocí zařízení, postupujte podle kroků popsaných níže a změňte tak nastavení portů u ovladače druhé tiskárny. Ujistěte se, že je port ovladače pro tiskárnu pro zařízení nastaven na LPT1.

1 Klepněte na tlačítko "Start", poté na "Ovládací panely", dále "Tiskárny a jiný hardware" a nakonec "Tiskárny a faxy".


Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na ikonku ovladače pro tiskárnu, u které chcete změnit nastavení portů, poté vyberte "Vlastnosti" z nabídky "Soubor".

3 Klepněte na záložku "Porty".

Ve Windows 95/98/Me klepněte na záložku "Podrobnosti".

4 Zvolte "FILE:" ze seznamu "Tiskne do následujících portů" a klepněte na tlačítko "OK".




5 Klepněte na ikonku ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a poté zvolte "Vlastnosti" v nabídce "FILE".

6 Klepněte na záložku "Porty".

Ve Windows 95/98/Me klepněte na záložku "Podrobnosti".

7 Zvolte "LPT1" ze seznamu "Tiskne do následujících portů" a klepněte na tlačítko "OK".



V případě, že budete potřebovat použít jinou tiskárnu, opakujte postup popsaný nahoře a změňte port zařízení na "FILE:". Poté změňte nastavení jiné tiskárny zpět na "LPT1".

SHARP®
SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ1634TSZZ

